

Eksoskeletti kasutusjuhend[kasutamiseks peamiselt seisvas asendis]



Video kuidas Eksoskeletti selga panna on saadaval siin.




Samm.1

Pange Muscle Suit selga nii, et mõlemad õlarihmad oleksid õlgadel nagu seljakoti selga pannes.




Samm.2

Tõmmake õlarihmade reguleerijaid, kuni puusavöö on teie puusade kõrgusel.



Samm.3

Kinnitage puusavöö ja pingutage vööd parema ja vasaku reguleerija abil.




Point.1

Asetage puusavöö püksirihma kõrgusele.

Samm.4

Reguleerige tuhararihma pikkust.




Samm.5

Liigutage reiepadjad ette.




Samm.6

Pumbake õhupumpa 30-45 korda, et täita tehislihased õhuga.



Samm.7

Reguleerige selja ja ülilkonna vahelist ruumi õlarihmade reguleerijate abil.



Point.2

jätke rusikasuurune vahe selja ja eksoskeleti vahele.

Samm.8

Kinnitage parem- ja vasakpoolsed reguleerijad rinna ette.



Samm.9

Eksoskelett on nüüd valmis kasutamiseks




Starting support

Valikuline samm

Reguleerige abijõudu, suurendades või vähendades õhuhulka.

Õhu vabastamine



Tehislihaste abijõudu saab täpselt reguleerida õhku sisse pumbates või vabastusklapi kasutades

Kui teil on eksoskelettiga raske kükitada, vaadake kasutusjuhendit nr 2.



Eksoskeletti kasutusjuhend [Kasutamiseks peamiselt kükitavas asendis]



Video kuidas Eksoskeletti selga panna on saadaval siin.




Samm.1

Pange Muscle Suit selga nii, et mõlemad õlarihmad oleksid õlgadel nagu seljakoti selga pannes.



Samm.2

Tõmmake õlarihmade reguleerijaid, kuni puusavöö on teie puusade kõrgusel.



Samm.3

Kinnitage puusavöö ja pingutage vööd parema ja vasaku reguleerija abil.




Point.1

Asetage puusavöö püksirihma kõrgusele.

Samm.4

Reguleerige tuhararihma pikkust.




Samm.5

Liigutage reiepadjad ette.




Samm.6

Pumbake kükitavas asendis õhupumpa 30–45 korda, et täita tehislihas õhuga



Samm.7

Kükidades reguleerige õlarihmade regulaatorite abil selja ja eksoskeleti vahelist ruumi



Samm.8

Kinnitage parem- ja vasakpoolsed reguleerijad rinna ette.



Samm.9


Eksoskelett on nüüd valmis kasutamiseks



Valikuline samm

Reguleerige abijõudu, suurendades või vähendades õhuhulka.

Õhu vabastamine



Tehislihaste abijõudu saab täpselt reguleerida õhku sisse pumbates või vabastusklapi kasutades